CE

Frühstückswagen

Original Betriebsanleitung

Rieber

Ausgabe: 2009-01-12

Frühstückswagen – Organisationsmobil

Für Transport, Verteilung / Verkauf von Frühstück im Haus.

1. Vorwort

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um das Produkt sicher und sachgerecht zu benutzen.

WICHTIG

Schützen Sie sich vor Gefahren und vermeiden Sie Schäden an Ihrem Produkt.

- Lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung vor dem ersten Benutzen.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf und geben Sie diese einem eventuellen Nachbesitzer weiter.

Eine kompakte Anleitung, alternativ zu etlichen Anleitungen für diese Produktvarianten, die gleichartige Funktionen aufweisen, ist ein oft geäußerter Wunsch unserer Kunden.

Sollte aus Ihrer Sicht irgendein Defizit vorliegen, dann teilen Sie uns das bitte ohne zu zögern umgehend mit. Mit Ihrer Hilfe bemühen wir uns, noch besser zu werden.

Adresse des Herstellers:

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstraße 44
72770 Reutlingen
Germany

Internet www.rieber.de
E-Mail info@rieber.de
Tel +49 7121 518-0
FAX +49 7121 518-300

Inhalt

1. Vorwort **2**

2. Produktbeschreibung **4**

2.1 Kurzvorstellung der Geräte 4
2.2 Benennung der Teile 4
2.3 Zubehör und dessen Verwendung 4

3. Verwendungszweck der Frühstückswagen **5**

4. Allgemeine Sicherheitshinweise **5**

4.1 Grundsätze 5
4.2 Gerätespezifische Sicherheitshinweise 5
4.4 Hinweis auf einzuhaltende Vorschriften 6

5. Vor dem Benutzen **6**

5.1 Transport 6
5.1.1 Transportschäden prüfen/abwickeln 6
5.1.2 Auspacken 6
5.1.3 Verpackungsmaterial entsorgen 6
5.1.4 Gerät reinigen 6
5.2 Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme 6

6. Gebrauch des Frühstückswagen **6**

7. Allgemeine Hinweise zur Bedienung **7**

7.1 Halten Sie die Grundsätze für das Betreiben ein 7
7.2 Zubehör und dessen Verwendung 7
7.3 Vor der Benutzung 7
7.4 Nach der Benutzung 7

8. Reinigung und Pflege **7**

8.1 Wählen Sie die korrekte Reinigungsmethode aus 7
8.2 Teile aus Edelstahl reinigen und pflegen 7
8.3 Teile aus Kunststoff reinigen und pflegen 8
8.4 Gerät trocken in Bereitschaft halten 8

9. Störung – Was tun **8**

10. Haftung und Gewährleistung **8**

11. Hinweis auf eingehaltene Normen, Gesetze, Richtlinien **8**

2. Produktbeschreibung

2.1 Kurzvorstellung der Geräte

Folgende Varianten der Frühstückswagen werden angeboten:

Typ	Beschreibung	Auflageschienen	Außenmaße	Gewicht in kg	Tragkraft in kg
FSW-2-OSL	2-teilig, ohne Schublade	2 x 7	866x627x1080	28	120
FSW-2-1SL	2-teilig,1 Schublade	1 x 7, 1 x 6	866x627x1080	30	120
FSW-2-2SL	2-teilig,2 Schubladen	2 x 6	866x627x1080	32	120
FSW-3-OSL	3-teilig, ohne Schublade	3 x 7	1228x627x1080	38	120
FSW-3-1SL	3-teilig,1 Schublade	1 x 7, 1 x 7, 1 x 6	1228x627x1080	40	120
FSW-3-2SL	3-teilig,2 Schubladen	1 x 7, 1 x 6, 1 x 6	1228x627x1080	42	120
FSW-3-3SL	3-teilig,3 Schubladen	3 x 6	1228x627x1080	44	120

2.2 Benennung der Teile

Hier werden beispielhaft Teile benannt, die anschließend für ein leichteres Verstehen wichtig sind.

1 Korpus aus Chromnickelstahl mit integriertem Steuergehäuse, ausgestattet mit

1. Lenkrolle mit Stopp
2. Stoßecke
3. Auflageschienen zum Einschieben von Tabletts oder GN Behältern
4. Schublade abschließbar
5. abklappbares Bord (Zubehör)
6. Schiebegriff

2.3 Zubehör und dessen Verwendung

Folgendes Zubehör ist zu den Frühstückswagen verfügbar:

- 3 – seitige Galerie aus Edelstahl Rundmaterial
- 3 – seitige Resopalverkleidung, Farbe nach Wahl
- Abklappbares Bord, 300 x 560 mm, an der linken Stirnseite 900 mm hoch montiert, aus Edelstahl
- Abräumbehälter, eingehängt 21 Liter 345 x 245 x 270

3. Verwendungszweck der Frühstückswagen

Allgemein bestimmungsgemäß sind:

- Für mobilen Service in Catering, Hotellerie, Gastronomie; aber auch für den Care-Bereich und die Schulverpflegung.
- Gebrauch nur durch Erwachsene. Nur unterwiesene Personen zulässig.
- Halten Sie die Hygieneanforderungen laut HACCP ein.

Verhindern Sie voraussehbaren Missbrauch:

- **WARNUNG!** Betreiben Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Nicht vorgesehen für den privaten häuslichen Bereich.
- Stützen oder setzen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Halten Sie brennbare sowie explosive Flüssigkeiten von beheizbaren Geräten fern, ansonsten kann Brand oder Explosion entstehen.

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel informiert über Restrisiken und Gefahren bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes. Es werden allgemein gültige und generell zu beachtende Sicherheitshinweise aufgeführt.
Handlungs- bzw. situationsbezogene Sicherheitshinweise werden nachfolgend vor dem entsprechenden Handlungsschritt bzw. der Situationsbeschreibung platziert.

4.1 Grundsätze

Dieses Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem können Gefahren entstehen.

- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, unter Beachtung dieser Anleitung.
- Achten Sie in allen Phasen der Produktlebensdauer auf die möglichst sichere Integration des Produktes in seine Umgebung.
- Unterlassen Sie Umbauten und Veränderungen am Produkt.

Service

- **Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

ACHTUNG
weist auf möglichen Sachschaden hin, die keinen Personenschaden einschließt.
Die Missachtung des Hinweises kann zu Sachschaden führen.

4.2 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel informiert über allgemeine produktspezifische Sicherheitshinweise der Geräte dieser modularen Produktreihen. Weitere handlungs- bzw. situationsbezogene Sicherheitshinweise werden nachfolgend vor dem entsprechenden Handlungsschritt bzw. der Situationsbeschreibung platziert.

- Gerät nur mit geschlossenen Schubladen fahren
- Gerät nur mit voll eingeschobenen Tabletts fahren
- Vor dem Arbeiten am Frühstückswagen Feststellbremse betätigen

4.4 Hinweis auf einzuhaltende Vorschriften

Neben dieser Betriebsanleitung gelten für den Betrieb von Küchenstationen noch eine Reihe von Unfallverhütungs- und sonstigen Vorschriften; beispielsweise zur Einhaltung von Hygieneanforderungen die HACCP-Bestimmungen.

5. Vor dem Benutzen

5.1 Transport

5.1.1 Transportschäden prüfen/abwickeln

- Inspizieren Sie das Gerät unmittelbar nach der Lieferung auf Transportschäden per Sichtkontrolle.
- Dokumentieren Sie möglichen Transportschaden im Beisein des Transporteurs auf dem Frachtbrief.
- Schäden durch den Transporteur bestätigen lassen mit Unterschrift.
- Entscheiden Sie: Gerät behalten und Schäden mit dem Frachtbrief reklamieren oder Gerät nicht annehmen.
- Durch diese Vorgehensweise ist eine ordnungsgemäße Schadensregulierung sichergestellt.

5.1.2 Auspacken

- Entfernen Sie Verpackungsrückstände. Beachten Sie hierbei produktspezifische Instruktionen laut Beipackzettel / Aufkleber am Gerät.
- Transportverpackung an den vorgesehenen Stellen öffnen. Nicht reißen oder Schneiden.
- Lieferumfang anhand Beipackzettel prüfen.
- Eventuell vorhandene Schutzfolien am Gerät entfernen.

5.1.3 Verpackungsmaterial entsorgen

- Verpackungsmaterial umweltgerecht und ordnungsgemäß entsorgen.

5.1.4 Gerät reinigen

- Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät gründlich.
  Mit einem feuchten Lappen reinigen und mit einem sauberen Tuch trocken abreiben. Das Zubehör spülen.

5.2 Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme

- Gerät weist keine Defekte oder sichtbare Schäden auf.
- Gerät hat Raumtemperatur angenommen und ist trocken.

6. Gebrauch des Frühstückswagen

Allgemeines:

- Schieben Sie den Frühstückswagen immer am Schiebegriff.
- Achten Sie beim Transport auf geschlossene Schubladen und voll eingeschobene Tabletts.

- Sichern Sie vor dem Transport die Ladung.
- Vor dem Arbeiten am Frühstückswagen Feststellbremse betätigen.
- Überladen Sie den Wagen nicht. Die maximale Tragkraft bei allen Modellen ist 120 kg.

Achtung
Falsche Beladung und das Fahren auf unebenen Strecken kann Sachschaden bewirken

7. Allgemeine Hinweise zur Bedienung

7.1 Halten Sie die Grundsätze für das Betreiben ein

- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie die Hygieneanforderungen laut HACCP ein.
- Halten Sie das Produkt im sauberen und hygienisch einwandfreien Zustand.

7.2 Zubehör und dessen Verwendung

Stellen Sie sicher, dass sich das Zubehör in funktionsfähigem Zustand befindet.

7.3 Vor der Benutzung

Machen Sie sich mit der gerätespezifischen Bedienung vertraut.

7.4 Nach der Benutzung

Reinigen Sie das Gerät

8. Reinigung und Pflege

Dieses Kapitel hilft bei der Einhaltung der Hygieneanforderungen. Lesen Sie zuvor sorgfältig das Kapitel „Allgemeine Sicherheitshinweise“

8.1 Wählen Sie die korrekte Reinigungsmethode aus

Achtung

Durch unsachgemäße Reinigung kann das Gerät beschädigt oder sogar unbrauchbar werden.
Durch unsachgemäße Reinigung kann die Oberfläche beschädigt werden.

- Beachten Sie: Nicht spülmaschinengeeignet ,nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.
- Zerkratzen Sie nicht mit scharfkantigen Gegenständen die Oberfläche. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, wie zum Beispiel Backofenspray oder einen Schwamm mit kratzender Oberfläche.
- Verwenden Sie keine sand-, soda-, säure- chlorid-oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel. Reinigungsmittel dürfen auch keine Salz- oder Flusssäuren enthalten, da diese zu Verfärbungen der Oberflächen, oder gar zum Durchrosten führen können.

8.2 Teile aus Edelstahl reinigen und pflegen

Achtung

Durch unsachgemäße Reinigung kann die Oberfläche beschädigt werden.

- Reinigen Sie das Gerät mit einer heißen, milden Spülmittellösung. Anschließend sollten Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Anwendertipp

- Zur Pflege von Edelstahl empfehlen wir Rieber-Pflegemittel für Edelstahl.
- Reinigt besonders gründlich und **sanft** und schafft strahlenden Glanz, pflegt und konserviert in einem.

8.3 Teile aus Kunststoff reinigen und pflegen

Achtung

Durch unsachgemäße Reinigung kann die Oberfläche beschädigt werden.

- Reinigen Sie das Gerät mit einer heißen, milden Spülmittellösung. Anschließend sollten Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch trockenreiben.

8.4 Gerät trocken in Bereitschaft halten

- Trocknen Sie das Gerät. Lassen Sie die Restfeuchtigkeit entweichen.
- Gerät bei Zimmertemperatur lagern.

9. Störung – Was tun

Störung:	**Mögliche Ursache:**	**Mögliche Behebung:**
Rad klemmt	Rad defekt	Rad tauschen
Schublade schwergängig	Fehlende Schmierung	Führung schmieren

Kundendienst, Ersatzteile

Bei Störungen, die Sie nicht selbst beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Rieber Fachhändler oder an den Rieber Werkskundendienst (Adresse auf Seite 2)

Entsorgung des Geräts

Ihr Gerät besteht aus hochwertigem Material, das wieder verwendet bzw. recycelt werden kann. Zur Entsorgung trennen Sie das Gerät vom Strom. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schneiden Sie das Kabel direkt am Gehäuse ab. Lassen Sie das Produkt fachgerecht über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung

Eine Haftung und Gewährleistung des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn

- Die Hinweise und Anweisungen der Betriebsanleitung nicht beachtet werden
- Das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird
- Umbauten und Funktionsänderungen durchgeführt werden
- Keine Original Ersatzteile verwendet werden

Für Gewährleistungsansprüche an den Hersteller gelten die „Verkaufs- und Lieferbedingungen“ der Rieber GmbH & Co. KG.

11. Hinweis auf eingehaltene Normen, Gesetze, Richtlinien

Verordnung EG 852 / 2004	Über Lebensmittelhygiene	
DIN EN 18867 - 4	Tablett - Abräumwagen	
DIN EN 18867 - 8	Rollen	